





**IMPLANTATION FUSIBLES et BREAKERS**




Voyants




Indicateurs



Démarrreur




Servitudes Eclair. Secours




( Averti. Décrochage ) ( Bandeau )

( Eclair. HP -Normal )


( Prise GPS )



Alternateur



Pompe Electr.




Batterie

**Légende**

Fusible  
3 Amp.



Breaker  
2 Amp.



**Fusibles**

Couleur de Bague	Intensité
Rouge	3 Amp.
Blanc	5 Amp.
Noir	10 Amp.

Révisée le 23/10/05

M. SUIRE Oct. 05