


SCHEMA BRANCHEMENT VHF BENDIX / KING**KY 97 A****VHF KING KY 97 A****Vue arrière du poste**

Consommations : Réception : 600 mA
Emission : 6 A (12 V.)

- Remarques** : 1) Mettre un shunt entre 14 et R
2) Pour 12 V.:Rien en A
Pour 28 V. : A à la masse.
3) Mettre un shunt entre 15,6,Fet S
4) Mettre un shunt entre 11, 13, M et P
5) En noir cablage simplifié, en bleu toutes les possibilités

michel.suire2@wanadoo.fr

